

# 5.8GHz FPV视频眼镜用户指南



## 产品信息

颜色:	哑光黑色	记录格式:	AVI
显示尺寸:	4.3英寸	分辨率:	800*400
外观尺寸:	113*155*144mm	内存:	32G扩展
产品重量:	320±10g	电池:	3.7V 2000mAh
材质:	塑料	续航时间:	连续工作约2h



## 按键说明

### 1 MENU/电源

默认模式，短按MENU OSD；长按3S进行电源开/关；按下MENU，此按钮用作返回。

### 2 SearCH

短按可自动搜索到最强信号强度的通道，并在该通道上停止。

### 3 REC录制/播放/确定

默认模式，短按录制/ STOP；长按进入播放模式；按下MENU，此按钮用作确认。

### 4 Band+/音量+

默认模式，短按Band +选项A, B, D, E, F, R循环选择；长按以控制 音量+。

### 5 CH+/音量-

默认模式，短按循环选择1~8频点；长按音量控制-。

### 回放功能

调用MENU并选择播放（短按SearCH按钮以调用菜单，然后使用REC 按钮选择播放模式；）

播放模式下按钮的功能不同：

-MENU:播放菜单（音量控制/文件删除/保护）

-Band+:UP /快退<< -CH+:DOWM /快退>>

-REC:选择/播放/暂停

-SearCH:退出播放模式



## 频点支持

频道组 (BAND)	频点							
	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865MHz	5845MHz	5825MHz	5805MHz	5785MHz	5765MHz	5745MHz	5725MHz
B	5733MHz	5752MHz	5771MHz	5790MHz	5809MHz	5828MHz	5847MHz	5866MHz
E	5705MHz	5685MHz	5665MHz	5645MHz	5885MHz	5905MHz	5925MHz	5945MHz
F	5740MHz	5760MHz	5780MHz	5800MHz	5820MHz	5840MHz	5860MHz	5880MHz
R	5658MHz	5695MHz	5732MHz	5769MHz	5806MHz	5843MHz	5880MHz	5917MHz

## 包装清单

